

新开放 EasyAccess2.0 功能的产品支持说明

TK/MT_iP/iQ 系列支援 EasyAccsee 2.0 操作说明

FAE 2020-10-20

功能说明

Easyaccess2.0 是威纶通为客户提供的一套完整的远程监控、访问和诊断的应用方案,其便利性、可靠性、安全性得到了客户的广泛赞誉。为满足用户更广泛的需求, 威纶通科技决定所有产品(TK6051iP/TK6071iP除外)全面开放网支持 Easyacces2.0 功能!

新支援说明

以往不支持 EA2.0 功能的机型,现在可通过更新 OS 系统的方式来支持 EA2.0 功能, 对应机型的 OS 系统更新版本如下:

OS 系统1: MT8000iP_TypeA_OS_20201007

软件要求: EasyBuilder Pro V6.04.02.620 或更新

支持型号: MT8071iP、MT6071iP、MT6103iP、MT8051iP

OS 系统 2: MT8000iP TypeB OS 20201007

软件要求: EasyBuilder Pro V6.04.02.620 或更新

支持型号: MT8102iP、MT8102iQ、MT6102iQ、TK8071iP、TK6071iQ

注: TK6051iP、TK6071iP 因为没有 USB Host, 所以无法使用此功能。

更新说明

WE!NVIEW

一、软件更新

rte

a) EBpro 增加 TK/iP 对 EA2.0、3G/4G dongle 的设定页面

	打印/备份服务器			时间同步/夏令时		邮件	
设备	HMI 属性	一般属性	系统	远端	用户密码	扩展存贮器	移动网络
□禁止	沅端 HMI 连接						
 □ **.∟	法法事实现得	r /====================================	+ ON				
	辺両突取名始操作	F (9以12) LB9053	为UN)				
□ 禁止	远端写入密码操作	F (或设 LB9054	为 ON)				
VNC 服	务器						
□ 不须	密码即可登录						
□ MI	程文件中设置密码	3					
□ 监视	模式						
East A.c.	cocc 服冬嬰						
_asy∧c		四々間					
□ 豆汞	EasyAccess 1.0	服労譜				www.inmi.ne	t
				EasyAccess	2.0 服务器位置	呈: 中国地区	•

b) EBpro 增加 TK/iP3G/4G dongle 的设定页面



	打印/备份服务器	时间同步	/夏令时	邮件	
	设备 HMI 属性 一般	g属性 系统 远远	制 用户密码	扩展存贮器	移动网络
	3G/4G I	Dongle	USB cable	thering	
	3G/4G 移动网络 ☑在 HMI 上	使用现有的设置	支援的 36/4	<u>G 移动网卡</u>	
	LW-11297 : SIM 卡的个人标识号 LW-11313 : 存取点名称 APN LW-11329 : 用户名称 LW-11345 : 密码 (16 words) LW-11361 : 能话号码 (16 word LW-11377 : 停止 (没 0)/启动 (说 LW-11378 : 最后错误码 0.成功, 11错误的 PIN 码, 2 LW-11379 : 连接状态	号 PIN (移动网络) s) ≷ 1) 连接 无 SIM 卡, 3元设备, 4:puk 码	己粉住 5;其他		
	0:无设备, 1:断线, 2:联机中	, 3:已联机			~
			确定	取消	帮助
曾加 EA2.0 设	定界面(76、7	7 号页面)			EX.
	0076				



d) 更新方法: 在威纶通官网 (www.weinview.cn) 网站下载最新的软件版本即可。

二、OS 更新

- a) 更新内容: 增加 Easyaccess2.0、3G/4G Dongle 功能;
- b) 更新方法:通过 USB host 接口直接实现 os 更新。

三、更新步骤

- a) 将提供的 OS 拷贝到 U 盘 (仅支持 fat 32 格式)例如,接下来测试中,将 OS 文件放置在 U 盘根目录下的 firmware 文件夹中!
- b) 将 U 盘插入待更新的 HMI 的 USB host 接口;
- c) 进入系统设置, 找到 OS 设置选项, 点击"更新系统文件";



System settings 🛛 🔀				
网络 ¹ 无线 ¹ 时间/日期 ¹ 安全 ¹ 历5 OS 设置 1 2.0				
更新				
更新系统文件				
显示角度(垂直模式)				
(此设置将会在下次 HMI 重启后生效)				
上一页 下一页 取消 应用 OK <<				

d) 进入 U 盘路径, 找到 firmware 文件夹, 点击选中该文件夹, 但不要进入下一级目录, 点击 OK;

	Pick a Directory		\times
	路径:	/usbdisk/disk_0/firmware	
	¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ disk	k 0	
JE	<mark>⊕</mark> irm ⊎⁄∛Syst	ware cem Volume Inform	nation
		ОК <	取消

e) 更新完成后,在系统信息中会多出 EasyAccess2.0 的选项。



f) 系统设置中会包含 Easyaccess2.0 选项

rtr

WE!NVIEW

System settings 🛛 📈	
/网络 ^V 时间/日期 ^V 安全 ^V 历f////EasyAccess 2.0 控制\\	
状态: 0(disable)	
错误码: 0	
Session ID:	
密码:	
网域: TECH_SUZHOU	
地区: China	
	1
开始 停止 设置	1.
<u> 上一页 下一页 取消 应用 OK /= </u>	

g) 点击 Easyaccess2.0 选项中的设置按钮,可以进入 EasyAccess2.0 的详细设置窗

口。



EasyAccess 2.0	EasyAccess 2.0
地区\二维码\合作伙伴\代理服务器支持\	地区 二维码 \合作伙伴 \ 代理服务器支持 \
	扫描以获取通知或帮助
O Global	
China	
EasyAccess 2.0	EasyAccess 2.0
/ 地区 └ 二维码 └ 合作伙伴 \ 代理服务器支持 \	地区 ⁷ 二维码 ⁷ 合作伙伴 ⁷ 代理服务器支持
	□ 启用代理服务器
EasyAccess 2.0 已激活!!	
合作伙伴;	类型: OHTTP OSOCKS4 OSOCKS5
	主机: 0 0 0 0 端口号 0
र्षण गर्ने ।	
密码;	
密码: HWkey = UJ5A4JQM-ACVK-VKVK	□代理服务器需要认证
密码: HWkey = UJ5A4JQM-ACVK-VKVK -VKVA-BADR-JDYAYAFZ	□ 代理服务器需要认证
密码: HWkey = UJ5A4JQM-ACVK-VKVK -VKVA-BADR-JDYAYAFZ	 ■ 代理服务器需要认证 ■ 显示密码
密码: HWkey = UJ5A4JQM-ACVK-VKVK -VKVA-BADR-JDYAYAFZ 更新 激活	 ■代理服务器需要认证 ■显示密码 OK
密码: HWkey = UJ5A4JQM-ACVK-VKVK -VKVA-BADR-JDYAYAFZ 更新 激活	 【 代理服务器需要认证 □ 显示密码 OK
密码: HWkey = UJ5A4JQM-ACVK-VKVK -VKVA-BADR-JDYAYAFZ 更新 激活	 ─ 代理服务器需要认证 □ 显示密码 □ OK ○ K ○ K